



PAR-41MAA

PAR-41MAA MA vezetékes távvezérlő

A PAR-41MAA MA-távvezérlő valamennyi kezelőfunkcióval rendelkezik egyetlen klímaberendezés vagy egy egész csoport helyi kezeléséhez. A PAR-41MAA modell lapos formájával és időtálló kialakításával minden környezetbe beilleszkedik.

Az egyszerűen strukturált kijelző világos, egyértelmű, és nagyméretű, könnyen leolvasható karakterekkel ad áttekintést a klímaberendezés állapotáról. A távvezérlőn minden adatbevitel néhány menüvezérelt gombnyomással elvégezhető, és a legfontosabb gombok az esetleges hibák elkerülése érdekében nagyobb méretűek.

Új:

- Laposabb forma
- A kijelző inverz megjelenítése
- 14 nyelven elérhető

Terjedelmes funkciók

A kijelző modulon két üzemmód, a „Full” és a „Basic”, választható. A „Full” üzemmódban minden rendelkezésre álló információ megjelenik a kijelzőn. A „Basic” üzemmódban csak a legfontosabb beállítások jelennek meg, összefoglalva és áttekinthetően. Ha a berendezésbe szűrőemelő-rendszerrel felszerelt 4-irányba kifúvó álmennyezeti kazettás készüléket építettek be, akkor az is vezérelhető a PAR-41MAA távvezérlővel. Emellett lehetséges a kijelző inverz megjelenítése.



Kiemelkedő jellemzők

- Az MA-távvezérlő közvetlenül a beltéri egységre csatlakozik, a csoportképzés a beltéri egység kábelezésével történik.
- Modern formatervezés és lapos beépítési mód falra szereléshez.
- Az adatok bevitele négy funkciógombbal történik, melyek a háttérvilágítással ellátott, teljesen grafikus kijelző alatt találhatók.
- A legfontosabb funkciókhoz tartozó további három gombbal a kezelés gyorsan és egyszerűen elvégezhető. A nagyméretű kapcsoló gombbal lehet a klímaberendezést a legutoljára kiválasztott beállítással be- és kikapcsolni.
- A kezelést német nyelvű menü könnyíti meg.
- A Dual-Setpoint funkció a hőmérséklet egyedi megadására szolgál hűtő és fűtő üzemmódban.

Műszaki adatok	PAR-41MAA
Típus	MA vezetékes távvezérlő
Méreték szé x ma x mé (mm)	120 x 120 x 14,5

Funkciók áttekintése a helyi távvezérlőkhöz

Funkció	Leírás	PAR-41MAA		PAR-U02MEDA		PAC-YT52CRA		PAR-FL32MA		SL101		PAR-CT01	
		Kez.	Kijel.	Kez.	Kijel.	Kez.	Kijel.	Kez.	Kijel.	Kez.	Kijel.	Kez.	Kijel.
Be/ki	Elindít vagy leállít egy csoportot/egy beltéri egységet	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Üzem mód kiválasztása	A hűtés/páramentesítés/automatika/szellőztetés/fűtés funkciók a beltéri egységtől függenek, az automatikus üzemmód csak (W) R2 esetén érhető el	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hőmérséklet előzetes bevitel	Helyiség hőmérsékletének előzetes megadása: Hűtés/levegő páramentesítése: 19 – 30 °C Fűtés: 17 – 28 °C Autom: 19 – 28 °C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dual Setpoint	Egyedi előírt érték a fűtő és hűtő üzemmódhoz	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
Ventilátorfokozat	4-fokozatú: Lo-Mi1-Mi2-Hi 2-fokozatú: Lo-Hi	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Megadott hőmérséklet korlátozása	Korlátozza a beállítási tartományt	•	•	•	•					•		•	•
Függőleges kifúvási irányok	Kifúvási szög: 100°/80°/60°/40° és szving	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Oldalsó kifúvási irányok	Csak a PLA-M EA, PLFY-P-VEM-E és VFM-E, PLFY-WL-VEM-E és VFM-E típusoknál áll rendelkezésre	•	•									•	•
Időzítő programok	Programozható be/ki kapcsolás.		Hét		Hét				Nap		Nap / Hét (a beltéri egységektől függő)		Nap / Hét
Funkciók tiltása/engedélyezése	Indítás/leállítás/helyiség-hőmérséklet/üzemmód és szűrőreset tiltása és csak fölérendelt vezérlés általi kezelés engedélyezése.	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•
Helyiség-hőmérséklet érzékelése	Az érzékelés egy csoportba kötött master beltéri egységgel történik.	•	•	•	•	•	•					•	•
Hibakód kiadása	Négyszámjegyű hibakód és az érintett klímaberendezés készülékcímének kijelzése.		•		•		•			•	•	•	•
Teszt üzemmód	A csoport minden beltéri egysége átkapcsolható teszt üzemmódba.	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Segélyhívó telefonszám hiba esetén	Hiba esetén megjeleníthető a hibabejelentő telefonszáma.		•		•								•
Nyelv kiválasztása	8 nyelv lehetséges.	•	•	•	•								•
Pontos idő	Pontos idő megjelenítése		•		•					•	•		•
Billentyűzár	A távvezérlő összes nyomógombjának letiltása/ az összes nyomógomb letiltása kivéve a be/ki nyomógombot.	•	•	•	•								•
Mr. Slim karbantartási támogatás	A kompressziós tulajdonságok megjelenítése (áramfelvétel/ üzemórák/ be-/kikapcsolási folyamatok)/hőmérséklet-érzékelő (hőcserélő, beltéri egység + kültéri egység/kifúvás [kültéri egység]/beltéri levegő/szűrő élettartama).	•	•									•	•
Redundancia funkciók	Váltás két azonos értékű rendszer között/második rendszer indítása az első kimaradása esetén/második rendszer indítása az első túlterhelése esetén (csak Mr. Slim alkalmazása esetében).	•	•										
Kompatibilitás	Kompatibilis a következőkkel:	City Multi/ Mr. Slim/ M-Sorozat (MAC-497IF-E vagy MAC-334IF-E)		City Multi		City Multi/ Mr. Slim/ M-sorozat (MAC-497IF-E vagy MAC-334IF-E)		City Multi		City Multi/ Mr. Slim (4-irányba kifúvó álmennyezeti kazettás S-és P-sorozat)		City Multi/ Mr. Slim/ M-sorozat (MAC-497IF-E vagy MAC-334IF-E)	
Méret	(szé x ma x mé) mm	120 x 120 x 19		140 x 120 x 25		70 x 120 x 14,5		58 x 159 x 19		66 x 188 x 22		65/68 x 120 x 14	